Waschmaschine oder Kühlschrank mit dem Handy ausrichten

Eine schlecht ausgerichtete Waschmaschine schüttelt sich selbst kaputt. Ein schiefer Kühlschrank verschleißt den Kompressor vorzeitig. So beheben Sie beides in wenigen Minuten mit dem Smartphone.

Autor: Lubor Šimůnek · Veröffentlicht: August 20, 2026 · Produktivität

Online-Version: https://appstoryo.com/de/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Warum die Ausrichtung Ihrer Geräte wirklich wichtig ist

Eine nicht waagerechte Waschmaschine schaukelt beim Schleudern, was zu Lagerschäden, lockeren Schlauchverbindungen und im schlimmsten Fall zur Wanderung des Geräts auf dem Boden führt. Ein schiefer Kühlschrank dichtet die Tür nicht richtig ab, verliert Kälte und zwingt den Kompressor zu längeren Laufzeiten.

Niveau mit dem Handy prüfen

Legen Sie das Handy flach auf das Gerät und öffnen Sie Bubble Level & Angle Gauge (auch für Android verfügbar). Der **Libellen-Modus** zeigt die Neigung in beiden Achsen gleichzeitig. Wählen Sie die Einheit **mm/m**, die mit den Herstellerangaben übereinstimmt.

Empfohlene Toleranzen

Für Waschmaschinen gilt: ≤2 mm/m. Frontlader sind empfindlicher als Toplader, da die horizontale Trommel jede Unwucht verstärkt. Für Kühlschränke sind bis zu 5 mm/m akzeptabel; viele Hersteller empfehlen sogar eine leichte Neigung nach hinten, damit die Türen von selbst zufallen.

Füße einstellen

Die meisten Geräte haben verstellbare Gewindefüße. Im Uhrzeigersinn drehen hebt die Ecke an. Richten Sie zuerst die Vorder-Hinter-Achse aus, dann die Seite. Die **Hold-Funktion** von Bubble Level & Angle Gauge friert die Anzeige ein, während Sie die Füße verstellen — ohne das Handy festhalten zu müssen. Die Toleranzanzeige zeigt **OK**, **NEARING** oder **OUT**.

Antivibrationsmatten

Gummimatten unter den Füßen reduzieren die auf den Boden übertragenen Schwingungen, ersetzen aber keine korrekte Ausrichtung. Zuerst ausrichten, dann Matten ergänzen, falls der Lärm bestehen bleibt.

Die App ist kostenlos und werbefrei — ein praktisches Werkzeug für alle Ausrichtungsarbeiten im Haushalt.

Häufig gestellte Fragen

Wie genau muss eine Waschmaschine ausgerichtet sein?

Die meisten Hersteller geben eine maximale Neigung von etwa 1 Grad an — rund 2 Prozent Gefälle — in beide Richtungen. Innerhalb dieses Bereichs nutzen sich die Trommellager gleichmäßig ab und die Federung fängt die Schleudervibrationen auf. Zeigt Ihr Telefon mehr an, stellen Sie die Füße vor der nächsten Wäsche nach: Schon eine kleine dauerhafte Neigung vervielfacht die Lagerbelastung bei 1.200 U/min.

Was, wenn der Boden selbst schief ist?

Richten Sie das Gerät aus, nicht den Boden. Drehen Sie die Füße auf der niedrigen Seite heraus, bis das Telefon auf beiden Achsen OK anzeigt, und kontern Sie dann die Muttern. Bei stark geneigten Böden — mehr als etwa 2 cm pro Meter — legen Sie zuerst eine stabile Platte unter, denn voll ausgedrehte Füße verstärken das Wackeln, statt es zu dämpfen.

Zitieren als: Lubor Šimůnek (2026). *Waschmaschine oder Kühlschrank mit dem Handy ausrichten*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/de/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.