Comment mettre de niveau un lave-linge ou un réfrigérateur avec son téléphone

Un lave-linge mal calé vibre et s'abîme. Un réfrigérateur penché use son compresseur prématurément. Voici comment régler le problème en quelques minutes avec votre smartphone.

Auteur: Lubor Šimůnek · Publié: August 20, 2026 · Productivité

Version en ligne: https://appstoryo.com/fr/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Pourquoi le niveau de vos appareils compte vraiment

Un lave-linge qui n'est pas de niveau oscille pendant l'essorage : les roulements s'usent, les raccords de tuyaux se desserrent et l'appareil peut se déplacer jusqu'à arracher un tuyau d'alimentation. Un réfrigérateur incliné ne joint plus correctement sa porte, perd du froid en permanence et contraint le compresseur à des cycles plus longs.

Vérifier le niveau avec son téléphone

Posez votre téléphone à plat sur l'appareil et ouvrez Bubble Level & Angle Gauge (également disponible sur Android). Le **mode bulle circulaire** affiche l'inclinaison sur deux axes en même temps. Sélectionnez l'unité **mm/m**, conforme aux fiches techniques des fabricants.

Tolérances recommandées

Pour un lave-linge, visez ≤2 mm/m. Les machines à chargement frontal sont plus sensibles que celles à chargement par le dessus. Pour un réfrigérateur, jusqu'à 5 mm/m est acceptable ; certains fabricants conseillent même une légère inclinaison vers l'arrière pour que les portes se ferment seules.

Régler les pieds

La plupart des appareils sont équipés de pieds réglables à vis. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour surélever un coin. Réglez d'abord l'axe avant-arrière, puis l'axe latéral. Utilisez la **fonction de maintien** de Bubble Level & Angle Gauge pour figer la mesure à l'écran pendant que vous tournez les pieds — sans avoir à tenir le téléphone. L'indicateur de tolérance vous indique si vous êtes en zone **OK**, **PROCHE** ou **HORS**.

Tapis anti-vibrations

Les tapis en caoutchouc réduisent le bruit transmis au sol mais ne remplacent pas un réglage précis. Réglez d'abord le niveau, puis ajoutez les tapis si le bruit persiste.

L'application est gratuite et sans publicité, idéale à conserver pour tous vos travaux de mise à niveau à la maison.

Questions fréquentes

À quel point un lave-linge doit-il être de niveau ?

La plupart des fabricants spécifient une inclinaison maximale d’environ 1 degré — soit environ 2 pour cent de pente — dans les deux directions. Dans cette plage, les roulements du tambour s’usent uniformément et la suspension absorbe les vibrations de l’essorage. Si votre téléphone indique davantage, réglez les pieds avant la prochaine lessive : même une légère inclinaison permanente multiplie la charge sur les roulements à 1 200 tr/min.

Et si le sol lui-même est en pente ?

Mettez l’appareil de niveau, pas le sol. Déployez les pieds du côté bas jusqu’à ce que le téléphone affiche OK sur les deux axes, puis bloquez les contre-écrous. Sur un sol très incliné — plus de 2 cm par mètre environ — placez d’abord une planche rigide sous l’appareil, car des pieds entièrement déployés amplifient le balancement au lieu de l’amortir.

Citer comme: Lubor Šimůnek (2026). *Comment mettre de niveau un lave-linge ou un réfrigérateur avec son téléphone*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/fr/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.