Cara Meratakan Mesin Cuci atau Kulkas dengan Ponsel

Mesin cuci yang tidak rata bergetar dan cepat rusak. Kulkas miring membuat kompresor aus lebih awal. Perbaiki keduanya dalam hitungan menit hanya dengan smartphone.

Penulis: Lubor Šimůnek · Diterbitkan: August 20, 2026 · Produktivitas
Versi online: https://appstoryo.com/id/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Mengapa Perataan Peralatan Rumah Tangga Penting

Mesin cuci yang tidak rata akan bergetar keras saat mode pengeringan, menyebabkan bantalan aus, sambungan selang longgar, bahkan mesin bisa bergeser dan mencabut selang air. Kulkas yang miring tidak menutup pintunya dengan rapat sehingga udara dingin bocor dan kompresor bekerja lebih keras, memperpendek umur pakainya.

Memeriksa Kerataan dengan Ponsel

Letakkan ponsel di atas peralatan dan buka Bubble Level & Angle Gauge (tersedia juga di Android). **Mode bulat** menampilkan kemiringan pada dua sumbu sekaligus. Pilih satuan **mm/m** yang sesuai dengan spesifikasi manual pemasangan.

Toleransi yang Disarankan

Untuk mesin cuci, targetkan ≤2 mm/m. Mesin cuci bukaan depan lebih sensitif daripada bukaan atas. Untuk kulkas, hingga 5 mm/m masih dapat diterima; banyak produsen merekomendasikan sedikit miring ke belakang agar pintu menutup sendiri.

Menyetel Kaki Peralatan

Hampir semua peralatan dilengkapi kaki berulir yang dapat disetel. Putar searah jarum jam untuk menaikkan sudut tersebut. Setel sumbu depan-belakang terlebih dahulu, kemudian samping. Gunakan **fungsi tahan** Bubble Level & Angle Gauge untuk membekukan pembacaan di layar saat menyetel kaki — kedua tangan bebas bergerak. Indikator toleransi menunjukkan **OK**, **DEKAT**, atau **KELUAR**.

Bantalan Anti-Getar

Bantalan karet mengurangi getaran yang diteruskan ke lantai, tetapi tidak menggantikan perataan yang benar. Ratakan dulu, kemudian tambahkan bantalan jika kebisingan masih ada.

Aplikasi ini gratis tanpa iklan — praktis untuk semua pekerjaan perataan di rumah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Seberapa rata mesin cuci harus dipasang?

Sebagian besar produsen menetapkan kemiringan maksimum sekitar 1 derajat — kira-kira 2 persen — di kedua arah. Dalam rentang itu bantalan drum aus secara merata dan suspensi mampu meredam getaran saat putaran pengering. Jika ponsel menunjukkan lebih dari itu, atur kaki mesin sebelum mencuci berikutnya: kemiringan permanen sekecil apa pun melipatgandakan beban bantalan pada 1.200 RPM.

Bagaimana jika lantainya sendiri miring?

Ratakan mesinnya, bukan lantainya. Panjangkan kaki di sisi yang rendah sampai ponsel menampilkan OK di kedua sumbu, lalu kunci mur pengencangnya. Pada lantai yang sangat miring — lebih dari sekitar 2 cm per meter — letakkan papan kaku di bawah mesin terlebih dahulu, karena kaki yang dipanjangkan penuh justru memperbesar goyangan, bukan meredamnya.

Kutip sebagai: Lubor Šimůnek (2026). *Cara Meratakan Mesin Cuci atau Kulkas dengan Ponsel*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/id/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.