Come livellare lavatrice o frigorifero con lo smartphone

Una lavatrice storta vibra e si danneggia. Un frigorifero inclinato consuma il compressore in anticipo. Ecco come correggere entrambi in pochi minuti con il telefono.

Autore: Lubor Šimůnek · Pubblicato: August 20, 2026 · Produttività

Versione online: https://appstoryo.com/it/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Perché la livellazione degli elettrodomestici è importante

Una lavatrice non in piano oscilla durante la centrifuga, causando usura dei cuscinetti, allentamento dei raccordi e, nei casi peggiori, lo spostamento dell'apparecchio sul pavimento. Un frigorifero inclinato non sigilla bene lo sportello, disperde il freddo e costringe il compressore a cicli più lunghi, riducendone la vita utile.

Come verificare con lo smartphone

Poggia il telefono sulla superficie dell'elettrodoméstico e apri Bubble Level & Angle Gauge (disponibile anche su Android). La **modalità bolla circolare** mostra l'inclinazione su entrambi gli assi contemporaneamente. Seleziona l'unità **mm/m**, che corrisponde alle specifiche dei manuali di installazione.

Tolleranze consigliate

Per la lavatrice l'obiettivo è ≤2 mm/m. Le lavatrici a carica frontale sono più sensibili di quelle a carica dall'alto. Per il frigorifero, fino a 5 mm/m è accettabile; molti produttori raccomandano una leggera inclinazione all'indietro per favorire la chiusura autonoma dello sportello.

Regolare i piedini

La maggior parte degli elettrodomestici ha piedini regolabili a vite. Girare in senso orario alza quell'angolo. Regola prima l'asse fronte-retro, poi quello laterale. Usa la **funzione di blocco** di Bubble Level & Angle Gauge per congelare la lettura mentre aggiusti il piedino, senza dover tenere il telefono. L'indicatore di tolleranza mostra **OK**, **VICINO** o **FUORI**.

Tappetini antivibrazioni

I tappetini in gomma riducono il rumore trasmesso al pavimento, ma non sostituiscono una corretta livellazione. Prima livella, poi aggiungi i tappetini se il rumore persiste.

L'app è gratuita e senza pubblicità — ideale da tenere sempre installata per qualsiasi lavoro di livellazione in casa.

Domande frequenti

Quanto deve essere in piano una lavatrice?

La maggior parte dei produttori indica un’inclinazione massima di circa 1 grado — più o meno il 2 per cento di pendenza — in entrambe le direzioni. Entro questo margine i cuscinetti del cestello si usurano in modo uniforme e le sospensioni assorbono le vibrazioni della centrifuga. Se il telefono indica di più, regola i piedini prima del prossimo lavaggio: anche una piccola inclinazione permanente moltiplica il carico sui cuscinetti a 1.200 giri/min.

E se il pavimento stesso è in pendenza?

Metti in piano l’elettrodomestico, non il pavimento. Allunga i piedini sul lato basso finché il telefono non segna OK su entrambi gli assi, poi blocca i controdadi. Su pavimenti molto inclinati — oltre 2 cm per metro circa — metti prima una tavola rigida sotto l’apparecchio, perché i piedini completamente estesi amplificano l’oscillazione invece di smorzarla.

Come citare: Lubor Šimůnek (2026). *Come livellare lavatrice o frigorifero con lo smartphone*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/it/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.