スマホの水準器アプリでキャンピングカーやトレーラーを水平にする方法

傾いたキャンピングカーは吸収式冷蔵庫を壊し、睡眠を妨げます。スマホだけで水平を取るステップバイステップガイドです。

著者: Lubor Šimůnek • 公開日: August 24, 2026 • 生産性

オンライン版: https://appstoryo.com/ja/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone



水平調整がなぜ重要か

ほとんどのキャンピングカーに搭載されている吸収式冷蔵庫は、正常に動作するために±3°以内の傾きが必要です。これを超えると冷却サイクルが止まり、最悪の場合は永久的な損傷につながります。また、わずか1〜2°の傾きでも夜中にベッドから滑り落ちるような不快感があります。

2つの軸と優先順位

左右軸が最も重要で、1°以内を目標にします。前後軸は2〜3°まで許容され、ヒッチジャックまたはフロントスタビライザージャッキで調整します。

スマホを使ったステップバイステップ

1. できるだけ平坦な場所に駐車します。
2. Bubble Level & Angle Gaugeを水平モードで開き、カウンタートップや冷蔵庫の棚にスマホを置きます。角度と低い側を確認します。
3. Hold機能で測定値を固定してから外に出て、低い側の車輪の下にレベリングブロックを置きます。
4. mm/m単位で計算が楽になります: 17.5 mm/m = 1° 。車軸幅1.5 mで2°傾いている場合、約52 mmのブロックが必要です。
5. ブロックに乗り上げて再確認します。許容バンド（OK / NEAR / OUT）で視覚的に確認できます。

6. サークル水準器モードに切り替えて、ジャッキ調整中に両軸を同時に確認します。

アプリをダウンロード

Bubble Level & Angle Gaugeは無料・広告なしでオフラインでも動作します。電波のないキャンプ場でも安心です。

よくある質問

キャンピングカーの冷蔵庫にはどの程度の水平が必要ですか?

吸収式冷蔵庫の許容範囲は一般に左右約3度、前後約6度です。それを超えるとアンモニア冷媒が循環せずに滞留し、半日でも傾いたまま運転すると冷却ユニットが恒久的に故障することがあります。とはいえ目標は1度未満に。就寝時の快適さや排水にも効きます。

左右と前後、どちらを先に水平にすべきですか?

先に左右です。低い側のタイヤをレベリングブロックやランプに乗り上げて調整するためです。その後トレーラーなら切り離し、トングジャッキやランディングギアで前後を微調整します。最後に両方の軸を再確認してください。片方を調整するともう片方も少しずれるのが普通です。

Bubble Level & Angle GaugeはiOS版・Android版とも無料でダウンロードできます。広告なし、トラッキングなし、完全オフラインで動作します。

引用形式: Lubor Šimůnek (2026). スマホの水準器アプリでキャンピングカーやトレーラーを水平にする方法. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/ja/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.