Jak wypoziomować pralkę lub lodówkę telefonem

Niezapoziomowana pralka niszczy się wibracjami. Krzywa lodówka zużywa sprężarkę przed czasem. Napraw oba problemy w kilka minut, używając tylko smartfona.

Autor: Lubor Šimůnek · Opublikowano: August 20, 2026 · Produktywność

Wersja online: https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Dlaczego poziomowanie sprzętu ma znaczenie

Pralka postawiona krzywo kołysze się podczas wirowania, co prowadzi do zużycia łożysk, poluzowania węży i — w skrajnych przypadkach — do przemieszczenia się urządzenia aż do wyrwania rury. Krzywa lodówka nie domyka drzwi szczelnie, co powoduje ucieczkę zimna i nadmierne obciążenie sprężarki, skracając jej żywotność.

Jak sprawdzić poziom telefonem

Połóż telefon płasko na urządzeniu i otwórz Bubble Level & Angle Gauge (dostępne także na Androidzie). **Tryb okrągłej poziomicy** pokazuje przechylenie w obu osiach jednocześnie. Wybierz jednostkę **mm/m**, która odpowiada specyfikacjom w instrukcjach montażu.

Zalecane tolerancje

Dla pralki cel to ≤2 mm/m. Pralki frontowe są bardziej wrażliwe niż górne. Dla lodówki do 5 mm/m jest akceptowalne; wielu producentów zaleca lekkie odchylenie ku tyłowi, aby drzwi zamykały się samoistnie.

Regulacja nóżek

Większość sprzętów ma gwintowane nóżki regulowane ręcznie. Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara unosi dany narożnik. Najpierw wypoziomuj oś przód-tył, potem boczną. Funkcja **wstrzymania** w Bubble Level & Angle Gauge zamraża odczyt na ekranie, gdy regulujesz nóżkę — obie ręce masz wolne. Wskaźnik tolerancji pokazuje **OK**, **BLISKO** lub **POZA**.

Maty antywibracyjne

Gumowe maty redukują drgania przenoszone na podłogę, ale nie zastępują prawidłowego poziomowania. Najpierw wypoziomuj, potem dodaj maty, jeśli hałas nadal przeszkadza.

Aplikacja jest bezpłatna i bez reklam — idealna do wszystkich prac poziomowania w domu.

Najczęstsze pytania

Jak dokładnie wypoziomowana musi być pralka?

Większość producentów dopuszcza maksymalne przechylenie około 1 stopnia — mniej więcej 2 procent spadku — w obu kierunkach. W tym zakresie łożyska bębna zużywają się równomiernie, a zawieszenie tłumi wibracje wirowania. Jeśli telefon pokazuje więcej, wyreguluj nóżki przed kolejnym praniem: nawet niewielkie trwałe przechylenie zwielokrotnia obciążenie łożysk przy 1200 obr./min.

A co, jeśli sama podłoga jest pochyła?

Poziomuj urządzenie, nie podłogę. Wykręcaj nóżki po niższej stronie, aż telefon pokaże OK na obu osiach, po czym dokręć przeciwnakrętki. Na mocno pochyłej podłodze — powyżej około 2 cm na metr — najpierw podłóż sztywną płytę, bo maksymalnie wykręcone nóżki wzmacniają kołysanie, zamiast je tłumić.

Jak cytować: Lubor Šimůnek (2026). *Jak wypoziomować pralkę lub lodówkę telefonem*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.