Como nivelar máquina de lavar ou geladeira com o celular

Uma máquina de lavar desnivelada vibra e se deteriora. Uma geladeira torta desgasta o compressor antes do tempo. Veja como corrigir isso em minutos com o smartphone.

Autor: Lubor Šimůnek · Publicado: August 20, 2026 · Produtividade

Versão online: https://appstoryo.com/pt/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Por que nivelar os eletrodomésticos faz diferença

Uma máquina de lavar fora de nível balança durante a centrifugação, desgasta rolamentos, solta conexões de mangueira e pode se deslocar pelo chão. Uma geladeira inclinada não veda a porta corretamente, perde frio e força o compressor a trabalhar mais, reduzindo sua vida útil.

Como verificar com o celular

Coloque o celular sobre o eletrodoméstico e abra o Bubble Level & Angle Gauge (também disponível no Android). O **modo bolha circular** mostra a inclinação nos dois eixos simultaneamente. Use a unidade **mm/m**, que é a mesma usada nos manuais de instalação.

Tolerâncias recomendadas

Para máquinas de lavar, o ideal é ≤2 mm/m. Máquinas de carregamento frontal são mais sensíveis que as de carregamento superior. Para geladeiras, até 5 mm/m é aceitável — muitos fabricantes recomendam leve inclinação para trás para que as portas fechem sozinhas.

Ajustando os pés

A maioria dos eletrodomésticos tem pés rosqueados. Gire no sentido horário para elevar aquele canto. Nivele primeiro no eixo frente-trás, depois no eixo lateral. Use a **função de congelamento** do Bubble Level & Angle Gauge para travar a leitura na tela enquanto ajusta os pés sem precisar segurar o celular. O indicador de tolerância mostra se você está em **OK**, **PERTO** ou **FORA**.

Almofadas antivibrações

Almofadas de borracha reduzem o ruído transmitido ao piso, mas não substituem a nivelação correta. Nivele primeiro; adicione as almofadas depois se o ruído persistir.

O app é gratuito e sem anúncios — ideal para ter sempre à mão em qualquer tarefa de nivelação em casa.

Perguntas frequentes

Quão nivelada uma máquina de lavar precisa estar?

A maioria dos fabricantes especifica uma inclinação máxima de cerca de 1 grau — aproximadamente 2 por cento de declive — em ambas as direções. Dentro dessa faixa, os rolamentos do tambor se desgastam por igual e a suspensão absorve a vibração da centrifugação. Se o telefone mostrar mais do que isso, ajuste os pés antes da próxima lavagem: mesmo uma pequena inclinação permanente multiplica a carga nos rolamentos a 1.200 RPM.

E se o próprio piso for inclinado?

Nivele o eletrodoméstico, não o piso. Estenda os pés do lado mais baixo até o telefone indicar OK nos dois eixos e trave as contraporcas. Em pisos muito inclinados — mais de uns 2 cm por metro — coloque antes uma placa rígida sob o aparelho, porque pés totalmente estendidos amplificam o balanço em vez de amortecê-lo.

Como citar: Lubor Šimůnek (2026). *Como nivelar máquina de lavar ou geladeira com o celular*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/pt/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.