Как выровнять стиральную машину или холодильник с помощью телефона

Перекошенная стиральная машина разрушает себя вибрацией. Накренившийся холодильник изнашивает компрессор раньше срока. Устраните это за несколько минут только смартфоном.

Автор: Lubor Šimůnek · Опубликовано: August 20, 2026 · Продуктивность

Онлайн-версия: https://appstoryo.com/ru/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Почему выравнивание техники важно

Стиральная машина без правильной установки раскачивается при отжиме, изнашивает подшипники барабана, ослабляет шланговые соединения и в крайнем случае может сместиться и вырвать подводящий шланг. Перекошенный холодильник не закрывает дверь плотно, теряет холод и заставляет компрессор работать в более длинных циклах, сокращая его ресурс.

Как проверить уровень телефоном

Положите телефон на поверхность прибора и откройте Bubble Level & Angle Gauge (доступно также на Android). **Режим круглого уровня** отображает наклон по обоим осям одновременно. Выберите единицу **мм/м**, соответствующую техническим характеристикам в инструкциях по установке.

Рекомендуемые допуски

Для стиральных машин цель — ≤2 мм/м. Фронтальные загрузчики чувствительнее вертикальных. Для холодильника допустимо до 5 мм/м; многие производители рекомендуют небольшой наклон назад, чтобы двери закрывались самостоятельно.

Регулировка ножек

На большинстве приборов есть резьбовые регулируемые ножки. Поворот по часовой стрелке поднимает тот угол. Сначала выровняйте ось спереди-назад, затем боковую. Используйте **функцию удержания** Bubble Level & Angle Gauge, чтобы зафиксировать показание на экране во время регулировки — обе руки остаются свободными. Индикатор допуска покажет **ОК**, **БЛИЗКО** или **ВЫШЕЛ**.

Антивибрационные коврики

Резиновые коврики снижают вибрацию, передаваемую на пол, но не заменяют правильного выравнивания. Сначала выровняйте прибор, затем добавьте коврик, если шум сохраняется.

Приложение бесплатно и без рекламы — удобный инструмент для любых нивелировочных работ дома.

Часто задаваемые вопросы

Насколько ровно должна стоять стиральная машина?

Большинство производителей допускают максимальный наклон около 1 градуса — примерно 2 процента уклона — в обоих направлениях. В этих пределах подшипники барабана изнашиваются равномерно, а подвеска гасит вибрацию отжима. Если телефон показывает больше, отрегулируйте ножки перед следующей стиркой: даже небольшой постоянный наклон многократно увеличивает нагрузку на подшипники при 1200 об/мин.

А если наклонён сам пол?

Выравнивайте машину, а не пол. Выкручивайте ножки с низкой стороны, пока телефон не покажет OK по обеим осям, затем затяните контргайки. На сильно наклонном полу — более 2 см на метр — сначала подложите жёсткую плиту: полностью выкрученные ножки усиливают раскачивание, а не гасят его.

Как цитировать: Lubor Šimůnek (2026). *Как выровнять стиральную машину или холодильник с помощью телефона*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/ru/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.