Çamaşır Makinesi veya Buzdolabını Telefonla Nasıl Dengelersiniz

Dengesiz bir çamaşır makinesi titreşimle kendini tahrip eder. Eğik bir buzdolabı kompresörünü erken aşındırır. Yalnızca akıllı telefonunuzla dakikalar içinde düzeltin.

Yazar: Lubor Šimůnek · Yayınlanma Tarihi: August 20, 2026 · Üretkenlik

Çevrimiçi sürüm: https://appstoryo.com/tr/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

Ev Aletlerini Dengelemenin Önemi

Çamaşır makinesi dengeli değilse sıkma sırasında sallanır; bu durum yatak aşınmasına, hortum bağlantılarının gevşemesine ve makinenin yerinden oynamasına neden olabilir. Eğik bir buzdolabı kapısını tam kapatamaz, soğuk hava dışarı sızar ve kompresör daha fazla çalışmak zorunda kalarak ömrü kısalır.

Telefonla Kontrol Etme

Telefonu cihazın üzerine düz koyun ve Bubble Level & Angle Gauge'ü açın (Android'de de mevcut). **Dairesel su terazisi modu** iki eksendeki eğimi aynı anda gösterir. Kurulum kılavuzlarıyla doğrudan örtüşen **mm/m** birimini seçin.

Önerilen Toleranslar

Çamaşır makinesi için hedef ≤2 mm/m'dir. Öne yüklemeli makineler, üstten yüklemeli olanlara göre daha hassastır. Buzdolabı için 5 mm/m'ye kadar kabul edilebilir; birçok üretici kapıların kendiliğinden kapanması için hafif geriye doğru eğim önerir.

Ayakları Ayarlama

Çoğu cihazda vida dişli ayarlanabilir ayaklar bulunur. Saat yönünde çevirmek o köşeyi yükseltir. Önce ön-arka eksenini, ardından yan ekseni ayarlayın. Bubble Level & Angle Gauge'in **tutma işlevi** ekrandaki ölçümü dondurarak ayak çevirirken her iki elinizi serbest bırakır. Tolerans göstergesi **OK**, **YAKIN** veya **DIŞARI** olarak sonucu gösterir.

Titreşim Önleyici Pedler

Lastik pedler zemine iletilen titreşimi azaltır ancak doğru dengelemenin yerini tutamaz. Önce dengeleyin, ardından gürültü devam ederse ped ekleyin.

Uygulama ücretsiz ve reklamsızdır — evdeki her türlü dengeleme işi için kullanışlı bir araç.

Sıkça Sorulan Sorular

Çamaşır makinesi ne kadar düz durmalı?

Çoğu üretici her iki yönde en fazla yaklaşık 1 derecelik — kabaca yüzde 2 eğim — bir sapma belirtir. Bu aralıkta tambur rulmanları eşit aşınır ve süspansiyon sıkma titreşimini emebilir. Telefonunuz bundan fazlasını gösteriyorsa bir sonraki yıkamadan önce ayakları ayarlayın: Küçük ama kalıcı bir eğim bile 1.200 devirde rulman yükünü katlar.

Peki zemin zaten eğimliyse?

Zemini değil, cihazı dengeleyin. Alçak taraftaki ayakları telefon her iki eksende OK gösterene kadar uzatın, sonra kontra somunları sıkın. Çok eğimli zeminlerde — metre başına yaklaşık 2 cm’den fazla — önce cihazın altına sert bir levha koyun; tamamen uzatılmış ayaklar sallanmayı sönümlemek yerine büyütür.

Kaynak gösterimi: Lubor Šimůnek (2026). *Çamaşır Makinesi veya Buzdolabını Telefonla Nasıl Dengelersiniz*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/tr/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.