Cómo comprobar si una pared o marco de puerta está a plomo con tu móvil

A plomo significa perfectamente vertical, y eso importa más de lo que crees. Descubre cómo verificarlo con tu teléfono antes de alicatar, instalar puertas o montar armarios.

Autor: Lubor Šimůnek · Publicado: August 28, 2026 · Productividad

Versión en línea: https://appstoryo.com/es/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone



A plomo no es lo mismo que nivelado

Nivelado se refiere a superficies horizontales: encimeras, estantes, suelos. **A plomo** se refiere a superficies verticales: paredes, marcos de puertas, postes. Una pared perfectamente a plomo forma un ángulo de 90° con el suelo y marca 0° de desviación. Confundir ambos conceptos lleva a diagnósticos erróneos y reparaciones costosas.

Cuándo necesitas comprobar el aplomo

- **Antes de alicatar** — Las baldosas amplifican los errores. Una desviación de 5 mm en 2 m hará que las juntas varíen de anchura de forma visible.
- **Antes de instalar una puerta** — Un marco fuera de aplomo provoca que la puerta se abra o se cierre sola y deteriora las bisagras.
- **Armarios y estanterías altas** — Necesitan estar a plomo para que puertas y cajones encajen. Si la pared está desviada, compensa con calzos o patas regulables.
- **Paredes de ducha** — Una pared inclinada dirige el agua hacia las juntas y puede causar filtraciones.

Cómo usar tu móvil para comprobarlo

Abre **Bubble Level & Angle Gauge**, cambia al **modo vertical (aplomo)** y apoya la parte trasera del teléfono contra la superficie. La app muestra la desviación en tiempo real. Selecciona las unidades **mm/m** para obtener directamente el valor que usan las normativas de construcción. Usa la función de **retención (hold)** para congelar la lectura y marcar el punto problemático sin que el número cambie.

Tolerancias de construcción

- **±2 mm/2 m** — Acabado premium: azulejos de lujo, vidrio sin marco.
- **±5 mm/2 m** — Construcción residencial estándar.
- **±10 mm/2 m** — Aceptable en renovaciones.

Las bandas de tolerancia de **Bubble Level & Angle Gauge** (OK / CERCA / FUERA) te dan un veredicto visual instantáneo: verde significa dentro de tolerancia, amarillo alerta y rojo exige corrección.

Qué hacer cuando está fuera de aplomo

Las opciones principales son: **calzos** para marcos y mobiliario, **patas regulables** en muebles modernos, o **regularizar la pared** con mortero o escayola si la desviación es severa. Medir primero la desviación en mm/m te dice exactamente cuánto material necesitas.

Descarga Bubble Level & Angle Gauge gratis para iOS o Android: sin anuncios, sin rastreo y funciona completamente sin conexión.

Cómo citar: Lubor Šimůnek (2026). *Cómo comprobar si una pared o marco de puerta está a plomo con tu móvil*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/es/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.