Comment vérifier l'aplomb d'un mur ou d'un cadre de porte avec votre téléphone

L'aplomb désigne la verticalité parfaite — et c'est plus important qu'on ne le pense. Découvrez comment vérifier murs, cadres de portes et bien plus avec votre seul téléphone.

Auteur: Lubor Šimůnek · Publié: August 28, 2026 · Productivité

Version en ligne: https://appstoryo.com/fr/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone



Aplomb vs. niveau : la différence essentielle

Niveau désigne les surfaces horizontales — plans de travail, étagères, sols. **Aplomb** désigne les surfaces verticales — murs, cadres de portes, poteaux. Un mur d'aplomb forme un angle de 90° avec le sol et affiche 0° d'écart par rapport à la verticale. Confondre les deux mène à des diagnostics erronés et des réparations inutiles.

Quand vérifier l'aplomb est indispensable

- **Avant de poser des carreaux** — Les carreaux amplifient les erreurs. Un écart de 5 mm sur 2 m rend les joints visiblement inégaux.
- **Avant d'installer une porte** — Un cadre hors d'aplomb provoque l'ouverture ou la fermeture spontanée de la porte et détériore les charnières.
- **Armoires et bibliothèques hautes** — Elles doivent être d'aplomb pour que portes et tiroirs s'alignent correctement.
- **Parois de douche** — Une inclinaison dirige l'eau vers les joints, causant des infiltrations.

Comment utiliser votre téléphone

Ouvrez **Bubble Level & Angle Gauge**, passez en **mode vertical (aplomb)** et posez le dos du téléphone contre la surface. L'application affiche l'écart en temps réel. Choisissez l'unité **mm/m** pour obtenir directement la valeur utilisée dans les normes de construction. Utilisez la fonction **hold (gel)** pour figer la lecture pendant que vous marquez le point problématique.

Tolérances de construction

- **±2 mm/2 m** — Finition premium : carrelage de luxe, verre sans cadre.
- **±5 mm/2 m** — Construction résidentielle standard.
- **±10 mm/2 m** — Acceptable en rénovation.

Les plages de tolérance de **Bubble Level & Angle Gauge** (OK / PROCHE / HORS) offrent un verdict visuel instantané : vert signifie dans les normes, jaune avertit et rouge impose une correction.

Que faire quand c'est hors d'aplomb

Les principales options sont : **cales** pour les cadres et le mobilier, **pieds réglables** sur les meubles modernes, ou **ragréage du mur** avec enduit si l'écart est important. Mesurer d'abord l'écart en mm/m indique précisément la quantité de matériau nécessaire.

Téléchargez Bubble Level & Angle Gauge gratuitement sur iOS ou Android — sans publicité, sans pistage, et l’appli fonctionne entièrement hors ligne.

Citer comme: Lubor Šimůnek (2026). *Comment vérifier l'aplomb d'un mur ou d'un cadre de porte avec votre téléphone*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/fr/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.