फ़ोन ऐप से कैसे जाँचें कि आपका फ़र्श समतल है या नहीं

टाइल बिछाने, अलमारियाँ लगाने या फ़र्नीचर रखने से पहले एक मुफ़्त फ़ोन ऐप से एक मिनट से भी कम समय में फ़र्श का समतलपन जाँच लें।

लेखक: Lubor Šimůnek · प्रकाशित: May 28, 2026 · उत्पादकता

ऑनलाइन संस्करण : https://appstoryo.com/hi/blog/how-to-check-if-floor-is-level-phone-app



फ़र्श का समतल होना क्यों ज़रूरी है

असमतल फ़र्श से समस्याओं की एक पूरी श्रृंखला जन्म लेती है : दरवाज़े ठीक से बंद नहीं होते, अलमारियाँ साफ़ दिखाई देने वाली ढलान पर झुक जाती हैं, टाइलें ग्राउट की रेखाओं के साथ चटक जाती हैं और फ़र्नीचर हिलता-डुलता रहता है। काम शुरू करने से पहले समस्या पकड़ लेना महँगी दोबारा मरम्मत से बचा लेता है।

परंपरागत 1.2 मीटर के लेवल से फ़र्श जाँचने पर आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तुलना मिलती है, लेकिन पूरा कमरा किस दिशा में ढलान लिए है, यह बड़ी तस्वीर छूट जाती है। फ़ोन ऐप से आप कई जगहों पर तेज़ी से माप सकते हैं और यह समझ बना सकते हैं कि ऊँचे और नीचे हिस्से कहाँ हैं।

अपने फ़ोन में ऐप तैयार करना

अपने फ़ोन में **Bubble Level & Angle Gauge** खोलें। समतल सतहों की जाँच के लिए आप बुल्सआई मोड और दिशात्मक मापों के लिए क्षैतिज लेवल मोड इस्तेमाल करेंगे।

फ़र्श जाँचने से पहले ऐप को कैलिब्रेट करें: फ़ोन को ऐसी सतह पर रखें जिसके समतल होने का आपको भरोसा हो (जैसे पेशेवर ढंग से लगाया गया ग्रेनाइट का किचन काउंटरटॉप) और ऐप के 180° कैलिब्रेशन टूल का उपयोग करें। इससे आपके फ़ोन के एक्सेलेरोमीटर का फ़ैक्ट्री ऑफ़सेट हट जाता है और रीडिंग सटीक मिलती है। कैलिब्रेशन प्रोफ़ाइल सहेज लें ताकि वह अगली बार भी बनी रहे।

चरण-दर-चरण फ़र्श समतलपन जाँच

1. कमरे का मध्य भाग

फ़ोन को कमरे के बीचोंबीच फ़र्श पर सपाट रखें। बुल्सआई संकेतक किसी भी आड़ी ढलान को दिखाता है। ध्यान दें कि बुलबुला केंद्र में है या किस दिशा में खिसक रहा है। 0.5° से अधिक का झुकाव टाइल या फ़्लोटिंग फ़्लोर लगने के बाद आमतौर पर साफ़ दिखने लगता है।

2. हर दीवार के साथ-साथ

कमरे की परिधि पर चलें और हर दीवार के साथ लगभग एक मीटर के अंतराल पर फ़ोन रखें। क्षैतिज लेवल मोड में इससे पता चलता है कि फ़र्श उस दीवार की ओर ढलान लिए है या उससे दूर। रीडिंग तुरंत लिख लें — काग़ज़ पर बनाया गया मोटा-मोटा नक्शा भी बहुत काम आता है।

3. कमरे में तिरछी दिशा में

कोने से कोने तक तिरछे माप लें। इससे पता चलता है कि कोई एक कोना बाक़ी हिस्से से काफ़ी ऊँचा या नीचा तो नहीं, जो किसी उभार या गड्ढे का संकेत देता है जिसे दीवार-से-दीवार माप में पकड़ पाना कठिन होता है।

4. जोड़ और दरवाज़ों की चौखट

कमरों के बीच फ़र्श के जोड़ और दरवाज़ों की चौखट पर माप लें — इन जगहों पर माप की त्रुटियाँ जमा होती हैं, क्योंकि अलग-अलग कारीगरों ने सबफ़्लोर पर अलग-अलग समय पर काम किया होता है।

नतीजों का मतलब समझना

आवासीय फ़र्शों के लिए उद्योग की सहनशीलता सीमाएँ फ़्लोरिंग के प्रकार पर निर्भर करती हैं:

- **ठोस लकड़ी और लैमिनेट :** 3 मीटर में 5 मिमी से अधिक नहीं (लगभग 0.1°)
- **सिरेमिक और पोर्सिलेन टाइल :** 38 सेमी से छोटे जोड़ों के लिए 3 मीटर में 3 मिमी से अधिक नहीं
- **विनाइल प्लैंक :** 3 मीटर में 5 मिमी
- **कालीन के नीचे का सबफ़्लोर :** 3 मीटर में 10 मिमी तक

Bubble Level & Angle Gauge रीडिंग को डिग्री, प्रतिशत ढलान और मिमी/मीटर में दिखाता है। बदलने के लिए याद रखें कि 3 मीटर पर 0.1° लगभग 5 मिमी की गिरावट के बराबर है — या सीधे प्रतिशत वाली रीडिंग इस्तेमाल करें: 1% ढलान = 10 मिमी प्रति मीटर।

जब फ़र्श समतल न हो तो क्या करें

मामूली अंतर (3 मीटर में 5 मिमी से कम) आवासीय निर्माण में आम हैं और आमतौर पर फ़्लोरिंग लगाने से पहले सेल्फ़-लेवलिंग कंपाउंड डालकर संभाले जा सकते हैं। बड़े अंतर की स्थिति में किसी फ़्लोरिंग ठेकेदार या मुख्य ठेकेदार से आकलन कराना चाहिए कि समस्या सबफ़्लोर में है या उसके नीचे के ढाँचे में।

अगर आप फ़र्नीचर ख़रीदने से पहले जाँच रहे हैं, तो याद रखें कि ज़्यादातर फ़र्नीचर के पायों के नीचे पतली फट्टी लगाकर ढलान की भरपाई की जा सकती है — स्थिर फ़र्नीचर के लिए बिलकुल समतल फ़र्श ज़रूरी नहीं है।

कई कमरों की जाँच

नवीनीकरण से पहले पूरे घर के सर्वे के लिए एक सरल ग्रिड बनाएँ और हर माप बिंदु पर कोण दर्ज करें। Bubble Level & Angle Gauge की होल्ड सुविधा से आप रीडिंग को लॉक करके नोटबुक तक जा सकते हैं और फ़ोन की स्थिति नहीं बिगड़ती — कई कमरों में अकेले सर्वे करते समय यह बहुत उपयोगी है।

फ़ोन आधारित जाँच की सीमाएँ

फ़ोन ऐप उसी सतह का कोण मापता है जिस पर आप उसे रखते हैं। ढीले या मुड़े हुए सबफ़्लोर पैनल फ़ोन के वज़न से लचक जाते हैं और असंगत रीडिंग दे सकते हैं। टाइल लगाने से पहले पेशेवर आकलन के लिए समतलता जाँचने में लंबी स्ट्रेटएज या लेज़र लेवल की ज़रूरत होती है ताकि छोटे-छोटे स्थानीय उभार पकड़े जा सकें। फ़ोन ऐप बड़े पैमाने की ढलान पहचानने में बेहतरीन हैं; छोटे, स्थानीय उभार पकड़ने में वे उतने उपयुक्त नहीं।

डाउनलोड करें और जाँच शुरू करें

Bubble Level & Angle Gauge iPhone और Android दोनों के लिए मुफ़्त है। कैलिब्रेशन सुविधा और कई माप मोड इसे नवीनीकरण से पहले फ़र्श का समतलपन जाँचने का सबसे व्यावहारिक मुफ़्त विकल्प बनाते हैं।

उद्धरण प्रारूप : Lubor Šimůnek (2026). फ़ोन ऐप से कैसे जाँचें कि आपका फ़र्श समतल है या नहीं. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/hi/blog/how-to-check-if-floor-is-level-phone-app
© 2026 lapnito.cz s.r.o.