फोन से वॉशिंग मशीन या फ्रिज को लेवल कैसे करें

टेढ़ी वॉशिंग मशीन वाइब्रेशन से खुद को नुकसान पहुंचाती है और झुका हुआ फ्रिज कंप्रेसर को जल्दी खराब करता है। सिर्फ स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में इसे ठीक करें।

लेखक: Lubor Šimůnek · प्रकाशित: August 20, 2026 · उत्पादकता

ऑनलाइन संस्करण : https://appstoryo.com/hi/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone

एप्लायंस लेवलिंग क्यों जरूरी है

जब वॉशिंग मशीन लेवल नहीं होती, तो स्पिन साइकल के दौरान वह हिलती है जिससे बेयरिंग घिसती हैं, पाइप कनेक्शन ढीले होते हैं और मशीन फर्श पर खिसक सकती है। झुका हुआ फ्रिज दरवाजा ठीक से बंद नहीं करता, ठंडी हवा बाहर निकलती है और कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है।

फोन से चेक कैसे करें

फोन को एप्लायंस के ऊपर रखें और Bubble Level & Angle Gauge (Android पर भी उपलब्ध) खोलें। **बुलसआई मोड** एक साथ दोनों दिशाओं में झुकाव दिखाता है। **mm/m** यूनिट चुनें जो इंस्टॉलेशन मैनुअल की स्पेसिफिकेशन से सीधे मेल खाती है।

सुझाई गई टॉलरेंस

वॉशिंग मशीन के लिए लक्ष्य ≤2 mm/m है। फ्रंट-लोडर टॉप-लोडर से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। फ्रिज के लिए 5 mm/m तक स्वीकार्य है ; कई निर्माता दरवाज़े अपने आप बंद होने के लिए थोड़ा पीछे झुकाने की सलाह देते हैं।

पैरों को एडजस्ट करें

ज्यादातर एप्लायंस में थ्रेडेड एडजस्टेबल पैर होते हैं। क्लॉकवाइज़ घुमाने से वह कोना ऊपर उठता है। पहले आगे-पीछे का एक्सिस सेट करें, फिर साइड-टू-साइड। Bubble Level & Angle Gauge का **होल्ड फंक्शन** स्क्रीन पर रीडिंग फ्रीज़ कर देता है ताकि आप दोनों हाथों से पैर घुमा सकें। टॉलरेंस इंडिकेटर **OK**, **NEAR** या **OUT** दिखाएगा।

एंटी-वाइब्रेशन पैड्स

रबर पैड्स फर्श पर जाने वाली वाइब्रेशन कम करते हैं, लेकिन सही लेवलिंग की जगह नहीं ले सकते। पहले लेवल करें, फिर ज़रूरत पड़े तो पैड्स लगाएं।

ऐप बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई विज्ञापन नहीं है — घर में किसी भी लेवलिंग काम के लिए हमेशा काम आता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वॉशिंग मशीन को कितना समतल होना चाहिए ?

अधिकांश निर्माता दोनों दिशाओं में अधिकतम लगभग 1 डिग्री — यानी करीब 2 प्रतिशत ढलान — का झुकाव निर्दिष्ट करते हैं। इस सीमा के भीतर ड्रम के बेयरिंग समान रूप से घिसते हैं और सस्पेंशन स्पिन के कंपन को सोख लेता है। अगर आपका फ़ोन इससे ज्यादा दिखाए, तो अगली धुलाई से पहले पैरों को समायोजित करें: 1,200 RPM पर छोटा-सा स्थायी झुकाव भी बेयरिंग पर भार कई गुना बढ़ा देता है।

अगर फ़र्श ही ढलान वाला हो तो ?

फ़र्श नहीं, उपकरण को समतल करें। नीचे वाली तरफ़ के पैर तब तक बढ़ाएँ जब तक फ़ोन दोनों अक्षों पर OK न दिखाए, फिर लॉक नट कस दें। बहुत ढलान वाले फ़र्श पर — लगभग 2 सेमी प्रति मीटर से अधिक — पहले उपकरण के नीचे एक कठोर बोर्ड रखें, क्योंकि पूरी तरह बढ़ाए गए पैर कंपन को कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं।

उद्धरण प्रारूप : Lubor Šimůnek (2026). फोन से वॉशिंग मशीन या फ्रिज को लेवल कैसे करें. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/hi/blog/how-to-level-washing-machine-fridge-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.