Come verificare se una parete o un telaio porta è a piombo con il telefono

A piombo significa perfettamente verticale — e conta più di quanto pensi. Scopri come controllare pareti, telai di porte e altro ancora usando solo il tuo telefono.

Autore: Lubor Šimůnek · Pubblicato: August 28, 2026 · Produttività
Versione online: https://appstoryo.com/it/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone



A piombo vs. in bolla: la differenza che conta

In bolla indica le superfici orizzontali — piani di lavoro, mensole, pavimenti. **A piombo** indica le superfici verticali — pareti, telai di porte, pali di recinzione. Una parete a piombo forma un angolo di 90° con il pavimento e mostra 0° di scostamento dalla verticale. Confondere i due termini porta a diagnosi errate e riparazioni inutili.

Quando verificare il piombo è essenziale

- **Prima di piastrellare** — Le piastrelle amplificano gli errori. Uno scostamento di 5 mm su 2 m rende le fughe visibilmente irregolari.
- **Prima di installare una porta** — Un telaio fuori piombo fa aprire o chiudere la porta da sola e danneggia le cerniere.
- **Armadi e librerie alte** — Devono essere a piombo perché porte e cassetti si allineino correttamente.
- **Pareti della doccia** — Un'inclinazione dirige l'acqua verso le fughe, causando infiltrazioni.

Come usare il telefono per verificare

Apri **Bubble Level & Angle Gauge**, passa alla **modalità verticale (piombo)** e appoggia il retro del telefono alla superficie. L'app mostra lo scostamento in tempo reale. Scegli l'unità **mm/m** per ottenere direttamente il valore usato nelle norme edilizie. Usa la funzione **hold (blocco)** per congelare la lettura mentre marchi il punto problematico.

Tolleranze costruttive

- **±2 mm/2 m** — Finitura premium: piastrelle di lusso, vetro senza cornice.
- **±5 mm/2 m** — Edilizia residenziale standard.
- **±10 mm/2 m** — Accettabile in ristrutturazioni.

Le bande di tolleranza di **Bubble Level & Angle Gauge** (OK / VICINO / FUORI) forniscono un verdetto visivo immediato: verde significa nei limiti, giallo avvisa e rosso richiede intervento.

Cosa fare quando è fuori piombo

Le opzioni principali sono: **spessori (shims)** per telai e mobili, **piedini regolabili** nei mobili moderni, o **intonaco di livellamento** se lo scostamento è rilevante. Misurare prima lo scostamento in mm/m indica esattamente quanto materiale serve.

Scarica Bubble Level & Angle Gauge gratis per iOS o Android: senza pubblicità, senza tracciamento e funziona completamente offline.

Come citare: Lubor Šimůnek (2026). *Come verificare se una parete o un telaio porta è a piombo con il telefono*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/it/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.