Jak wypoziomować kampera lub przyczepę za pomocą poziomicy bąbelkowej w telefonie

Przechylony kamper niszczy lodówkę absorpcyjną i psuje sen. Kompletny poradnik krok po kroku z użyciem wyłącznie telefonu.

Autor: Lubor Šimůnek · Opublikowano: August 24, 2026 · Produktywność

Wersja online: https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone



Dlaczego poziomowanie jest tak ważne

Lodówki absorpcyjne montowane w większości kamperów i przyczep działają prawidłowo tylko w zakresie ±3° nachylenia. Przekroczenie tej wartości zatrzymuje cykl chłodzenia i może trwale uszkodzić urządzenie. Już nachylenie 1–2° wystarczy, by przez całą noc czuć, że zsuwasz się z łóżka.

Dwie osie, dwa priorytety

Oś poprzeczna (bok do boku) jest najważniejsza — celuj w 1° lub mniej. **Oś wzdłużna** (przód–tył) toleruje 2–3° i koryguje się za pomocą dyszla lub przednich podpórek stabilizujących.

Krok po kroku z telefonem

1. Zaparkuj w możliwie najbardziej płaskim miejscu.
2. Otwórz Bubble Level & Angle Gauge w trybie poziomym i połóż telefon na blacie roboczym lub półce lodówki. Zanotuj kąt i która strona jest niżej.

3. Użyj funkcji **Hold**, by zamrozić odczyt, zanim wyjdziesz na zewnątrz i podłożysz kliny pod niżej stojące koła.
4. Jednostka mm/m ułatwia obliczenia: 17,5 mm/m = 1°. Dla rozstawu osi 1,5 m i nachylenia 2° potrzebujesz klinów o grubości ok. 52 mm.
5. Najedź na kliny i ponownie sprawdź poziom. Pasma tolerancji (OK / NEAR / OUT) wizualnie potwierdzają wynik.
6. Przełącz się na **tryb okrągłego bąbelka**, by obserwować obie osie jednocześnie podczas regulacji podpórek.

Pobierz aplikację

Bubble Level & Angle Gauge jest bezpłatna, bez reklam i działa w pełni offline. Idealna na campingi bez zasięgu sieci.

Najczęstsze pytania

Jak równo musi stać kamper, żeby lodówka działała?

Lodówki absorpcyjne tolerują zwykle około 3 stopni na boki i 6 stopni wzdłuż. Powyżej tego czynnik amoniakalny zalega zamiast krążyć, a praca lodówki w przechyle nawet przez pół dnia może trwale uszkodzić agregat chłodzący. Mimo to celuj poniżej 1 stopnia — zyskują też komfort snu i odpływ wody.

Najpierw poziomować na boki czy wzdłuż?

Najpierw na boki, bo koryguje się to, wjeżdżając kołami niższej strony na kliny lub najazdy. Potem odepnij przyczepę albo użyj podpór, dopracowując oś wzdłużną kołem podporowym lub nogami podporowymi. Na końcu sprawdź ponownie obie osie — regulacja jednej zwykle lekko przesuwa drugą.

Pobierz Bubble Level & Angle Gauge za darmo na iOS lub Android — bez reklam, bez śledzenia i działa całkowicie offline.

Jak cytować: Lubor Šimůnek (2026). *Jak wypoziomować kampera lub przyczepę za pomocą poziomicy bąbelkowej w telefonie*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.