Jak zamontować półkę idealnie w poziomie za pomocą telefonu

Krzywa półka od razu rzuca się w oczy i irytuje. Ten poradnik krok po kroku pokazuje, jak zamontować półkę z aplikacją poziomicy w telefonie.

Autor: Lubor Šimůnek · Opublikowano: May 29, 2026 · Produktywność
Wersja online: https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-use-phone-level-for-shelf-installation



Dlaczego półki wychodzą krzywo

Większość krzywych półek nie bierze się ze złych wsporników ani ze złych ścian — bierze się z pominięcia sprawdzenia poziomu. Weryfikacja poziomu przed wierceniem zajmuje 30 sekund, a poprawianie krzywej półki po fakcie oznacza szpachlowanie dziur i zaczynanie od nowa. Rachunek jest oczywisty: najpierw sprawdź.

Ten poradnik prowadzi przez pełny montaż półki bezpodporowej z aplikacją **Bubble Level & Angle Gauge** — darmową aplikacją na telefon, która w tym zadaniu zastępuje poziomicę.

Potrzebne narzędzia

- Smartfon z aplikacją Bubble Level & Angle Gauge (iOS) lub wersją na Androida
- Wiertarka i odpowiednie wiertła
- Wsporniki do półki albo listwa francuska
- Ołówek i miara zwijana
- Kołki rozporowe lub wkręty (do montażu w słupkach konstrukcji)
- Wykrywacz słupków (opcjonalnie — możesz skorzystać z magnetycznego wykrywania słupków w innej aplikacji)

Krok 1: wybierz wysokość i zaznacz pierwszy wspornik

Zdecyduj, gdzie ma wisieć półka, i zaznacz położenie wspornika przy lewej krawędzi. Za pomocą miary ustaw go na właściwej wysokości od podłogi lub od sąsiedniej półki. Zaznacz ołówkiem położenie otworów wspornika.

Krok 2: znajdź poziom dla drugiego wspornika

Tutaj większość osób popełnia błąd: mierzy od podłogi, żeby ustawić drugi wspornik, zakładając, że podłoga jest równa. Podłogi rzadko bywają idealnie poziome.

Zamiast tego otwórz **Bubble Level & Angle Gauge** i przełącz na tryb poziomicy poziomej. Przyłóż do ściany długą, prostą deskę (albo samą półkę), opierając ją na zaznaczonym już miejscu pierwszego wspornika. Połóż telefon płasko na desce. Pęcherzyk pokazuje w czasie rzeczywistym, czy deska jest w poziomie.

Podnoś lub opuszczaj prawy koniec, aż odczyt pokaże OK, a pęcherzyk znajdzie się na środku. Następnie zaznacz miejsce prawego wspornika.

Korzystanie z funkcji blokady odczytu

Gdy już znajdziesz poziom, dotknij w aplikacji przycisku blokady, aby zatrzymać odczyt. Teraz możesz odsunąć telefon od deski i nadal widzieć pomiar. Przydaje się to, gdy musisz patrzeć na ołówek, a drugą ręką przytrzymujesz deskę.

Krok 3: sprawdź pion wspornika

Po zaznaczeniu położenia wsporników przełącz się w aplikacji na **tryb pionu**. Przyłóż telefon pionowo do miejsca mocowania wspornika. Upewnij się, że ściana jest w tym miejscu w pionie (idealnie prostopadła) — rzadko, ale zdarza się lekko odchylona ściana, zwłaszcza w starszym budownictwie.

Jeśli ściana odchyla się o więcej niż 1°, uwzględnij to przy montażu wspornika, aby sama półka była w poziomie niezależnie od tego, co robi ściana.

Krok 4: wywierć otwory i zamontuj wsporniki

Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. Zamontuj wsporniki zgodnie z ich instrukcją. Zanim dokręcisz je do końca, połóż blat półki na wspornikach i jeszcze raz sprawdź poziom, kładąc telefon na półce. Drobne korekty są znacznie łatwiejsze, dopóki wkręty nie są dokręcone do oporu.

Krok 5: kontrola końcowa

Gdy półka jest w pełni zamontowana i dokręcona, postaw telefon na jej powierzchni i wykonaj ostatni pomiar. To wychwyci ugięcie wsporników albo lekki spadek samego blatu. Jeśli odczyt odbiega o więcej niż 0,5°, zwykle da się to poprawić, luzując jeden wspornik i podkładając cienką podkładkę.

Półki bezpodporowe a półki na wspornikach

Proces jest taki sam dla półek bezpodporowych (ukryty wspornik lub listwa francuska), z jedną różnicą: linia odniesienia ma większe znaczenie, bo po osadzeniu trzpienia w ścianie nie zrobisz już mikroregulacji. Zachowaj szczególną staranność przy sprawdzaniu poziomu, zanim wywiercisz drugą serię otworów.

Wskazówki przy wielu półkach

Przy montażu pionowego ciągu półek (na przykład ściany z regałem) użyj **trybu pomiaru kąta** w aplikacji, aby sprawdzić równe odstępy. Zmierz kąt od spodu jednej półki do góry następnej. Powtarzalne kąty oznaczają powtarzalne odstępy wizualne, a to sprawia, że montaż wygląda profesjonalnie.

We wnęce z półkami po obu stronach użyj trybu poziomicy okrągłej, aby sprawdzić, czy przeciwległe półki są dokładnie na tej samej wysokości — połóż telefon na jednej, zapisz dokładny odczyt, a potem sprawdź drugą.

Pobierz aplikację i zacznij kolejny projekt z półkami

Pobierz **Bubble Level & Angle Gauge** za darmo na iPhone'a lub Androida. Bez reklam, bez konta, działa całkowicie offline. Twoje półki będą równe za pierwszym razem — za każdym razem.

Jak cytować: Lubor Šimůnek (2026). *Jak zamontować półkę idealnie w poziomie za pomocą telefonu*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/pl/blog/how-to-use-phone-level-for-shelf-installation
© 2026 lapnito.cz s.r.o.