Como verificar se uma parede ou batente está na prumo com o telemóvel

Na prumo significa perfeitamente vertical. Saiba como verificar paredes, batentes e muito mais usando apenas o seu telemóvel — antes de colocar azulejos ou instalar portas.

Autor: Lubor Šimůnek · Publicado: August 28, 2026 · Produtividade
Versão online: https://appstoryo.com/pt/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone



Na prumo vs. nivelado: qual é a diferença?

Nivelado refere-se a superfícies horizontais — bancadas, prateleiras, pavimentos. **Na prumo** refere-se a superfícies verticais — paredes, batentes de portas, postes de vedação. Uma parede na prumo forma um ângulo de 90° com o chão e apresenta 0° de desvio em relação à vertical. Confundir os dois conceitos leva a diagnósticos errados e reparações desnecessárias.

Quando é essencial verificar o prumo

- **Antes de azulejar** — Os azulejos amplificam erros. Um desvio de 5 mm em 2 m torna as juntas visivelmente irregulares.
- **Antes de instalar uma porta** — Um batente fora do prumo faz a porta abrir ou fechar sozinha e danifica as dobradiças.
- **Armários e estantes altas** — Precisam estar na prumo para que portas e gavetas alinhem corretamente.
- **Paredes de duche** — Uma inclinação direciona a água para as juntas, causando infiltrações ao longo do tempo.

Como usar o telemóvel para verificar

Abra o **Bubble Level & Angle Gauge**, mude para o **modo vertical (prumo)** e encoste as costas do telemóvel à superfície. A app mostra o desvio em tempo real. Escolha as unidades **mm/m** para obter diretamente o valor usado nas normas de construção. Use a função de **hold (congelar)** para fixar a leitura enquanto marca o ponto problemático.

Tolerâncias de construção

- **±2 mm/2 m** — Acabamento premium: azulejos de luxo, vidro sem moldura.
- **±5 mm/2 m** — Construção residencial padrão.
- **±10 mm/2 m** — Aceitável em renovações.

As bandas de tolerância do **Bubble Level & Angle Gauge** (OK / PERTO / FORA) dão-lhe um veredicto visual imediato: verde indica dentro da tolerância, amarelo é aviso e vermelho exige correção.

O que fazer quando está fora do prumo

As opções principais são: **calços** para batentes e mobiliário, **pés reguláveis** em móveis modernos, ou **regularizar a parede** com argamassa se o desvio for severo. Medir primeiro o desvio em mm/m indica exatamente a quantidade de material necessária.

Baixe o Bubble Level & Angle Gauge grátis para iOS ou Android — sem anúncios, sem rastreamento e funciona totalmente offline.

Como citar: Lubor Šimůnek (2026). *Como verificar se uma parede ou batente está na prumo com o telemóvel*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/pt/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.