Как повесить полку идеально ровно с помощью телефона

Кривая полка сразу бросается в глаза и раздражает. Это руководство от начала до конца показывает, как повесить полку с приложением-уровнем на телефоне.

Автор: Lubor Šimůnek · Опубликовано: May 29, 2026 · Продуктивность

Онлайн-версия: https://appstoryo.com/ru/blog/how-to-use-phone-level-for-shelf-installation



Почему полки получаются кривыми

Большинство кривых полок — не следствие плохих кронштейнов или плохих стен, а следствие пропущенной проверки горизонта. Проверить уровень перед сверлением занимает 30 секунд, а исправлять кривую полку постфактум означает заделывать отверстия и начинать заново. Расчёт очевиден: сначала проверьте.

В этом руководстве разобран полный монтаж парящей полки с помощью **Bubble Level & Angle Gauge** — бесплатного приложения для телефона, которое в этой задаче заменяет пузырьковый уровень.

Что понадобится

- Смартфон с приложением Bubble Level & Angle Gauge (iOS) или версией для Android
- Дрель и подходящие свёрла
- Кронштейны для полки или монтажная планка (французский крепёж)
- Карандаш и рулетка
- Дюбели или саморезы (для крепления в стойку каркаса)
- Детектор стоек (необязательно — можно воспользоваться магнитным поиском стоек в другом приложении)

Шаг 1. Выберите высоту и разметьте первый кронштейн

Решите, где будет висеть полка, и отметьте положение левого кронштейна. С помощью рулетки задайте нужную высоту от пола или от соседней полки. Отметьте карандашом положение отверстий кронштейна.

Шаг 2. Найдите горизонт для второго кронштейна

Именно здесь ошибается большинство: второй кронштейн размечают, измеряя от пола, полагая, что пол ровный. Полы редко бывают идеально горизонтальными.

Вместо этого откройте **Bubble Level & Angle Gauge** и переключитесь в режим горизонтального уровня. Приложите к стене длинную ровную доску (или саму полку), опирая её на уже размеченное место первого кронштейна. Положите телефон плашмя на доску. Пузырёк в реальном времени показывает, ровно ли лежит доска.

Поднимайте или опускайте правый край, пока показание не будет OK, а пузырёк не окажется по центру. Затем отметьте, где должен стоять правый кронштейн.

Функция фиксации показаний

Как только горизонт найден, нажмите в приложении кнопку фиксации, чтобы заблокировать показание. Теперь телефон можно убрать с доски и всё равно видеть измерение. Это удобно, когда нужно смотреть на карандаш, второй рукой удерживая доску на месте.

Шаг 3. Проверьте кронштейн по вертикали

После разметки положения кронштейнов переключитесь в приложении в **режим вертикального отвеса**. Приложите телефон вертикально к месту крепления кронштейна. Убедитесь, что стена в этой точке вертикальна — редко, но стена может быть слегка завалена, особенно в старых домах.

Если стена отклоняется больше чем на 1°, учтите это при установке кронштейна, чтобы сама полка легла ровно независимо от поведения стены.

Шаг 4. Просверлите отверстия и закрепите кронштейны

Просверлите отверстия в размеченных точках. Установите кронштейны по инструкции производителя. Прежде чем окончательно затянуть крепёж, положите доску полки на кронштейны и ещё раз проверьте горизонт, поставив телефон на полку. Небольшие правки вносить гораздо легче, пока саморезы не затянуты до конца.

Шаг 5. Финальная проверка

Когда полка полностью смонтирована и затянута, поставьте телефон на её поверхность и снимите итоговое показание. Так вы обнаружите прогиб кронштейнов или лёгкий уклон самой доски. Если отклонение больше 0,5°, обычно его можно устранить, ослабив один кронштейн и подложив тонкую шайбу.

Парящие полки и полки на кронштейнах

Для парящих полок (скрытый крепёж или монтажная планка) процесс тот же, но с одним отличием: базовая линия важнее, потому что после установки штыря в стену микрорегулировки уже невозможны. Отнеситесь к проверке горизонта особенно внимательно, прежде чем сверлить второй ряд отверстий.

Советы для нескольких полок

При монтаже вертикального ряда полок (например, стены-стеллажа) используйте **режим измерения угла** в приложении, чтобы проверить одинаковые промежутки. Измерьте угол от низа одной полки до верха следующей. Одинаковые углы означают одинаковые визуальные интервалы, и именно это делает монтаж профессиональным на вид.

Для ниши с полками по обеим сторонам используйте режим круглого уровня, чтобы убедиться, что противоположные полки находятся точно на одной высоте: поставьте телефон на одну, запишите точное показание, затем проверьте другую.

Скачайте приложение и начните следующий проект с полками

Установите **Bubble Level & Angle Gauge** бесплатно на iPhone или Android. Без рекламы, без регистрации, работает полностью офлайн. Ваши полки будут ровными с первого раза — каждый раз.

Как цитировать: Lubor Šimůnek (2026). *Как повесить полку идеально ровно с помощью телефона*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/ru/blog/how-to-use-phone-level-for-shelf-installation
© 2026 lapnito.cz s.r.o.