Telefonunuzla Bir Duvar veya Kapı Kasasının Şakül Doğruluğunu Nasıl Kontrol Edersiniz

Şakül, tam dikey olmak anlamına gelir — ve bu sandığınızdan daha önemlidir. Fayans döşemeden veya kapı takmadan önce sadece telefonunuzla nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Yazar: Lubor Šimůnek · Yayınlanma Tarihi: August 28, 2026 · Üretkenlik

Çevrimiçi sürüm: https://appstoryo.com/tr/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone



Şakül ve Nivo: Temel Fark

Nivo (yatay) yatay yüzeyleri ifade eder — tezgahlar, raflar, zeminler. **Şakül (dikey)** ise dikey yüzeyleri ifade eder — duvarlar, kapı kasaları, çit direkleri. Tam şakülde bir duvar zeminiyle 90° açı yapar ve sapması 0°'dir. İkisini karıştırmak yanlış teşhise ve gereksiz tamirata yol açar.

Şakül Kontrolü Gerektiği Durumlar

- **Fayans döşemeden önce** — Fayanslar hataları büyütür. 2 m'de 5 mm'lik sapma derz genişliğini gözle görülür biçimde değiştirir.
- **Kapı takmadan önce** — Şakül dışı kasa, kapının kendiliğinden açılıp kapanmasına ve menteşelerin yıpranmasına neden olur.
- **Yüksek dolap ve kitaplıklar** — Kapı ve çekmecelerin düzgün kapanması için şakülde olmalıdır.
- **Duş kabini duvarları** — Eğimli duvar suyu derze yönlendirerek uzun vadede sızıntıya neden olabilir.

Telefonla Nasıl Kontrol Edilir

Bubble Level & Angle Gauge uygulamasını açın, **dikey (şakül) moduna** geçin ve telefonun arkasını yüzeye dayayın. Uygulama sapmayı gerçek zamanlı olarak gösterir. Yapı standartlarında kullanılan değeri doğrudan elde etmek için **mm/m** birimini seçin. Duvara işaret koyarken okumayı dondurmak için **hold (tut) fonksiyonunu** kullanın.

Yapı Toleransları

- **±2 mm/2 m** — Premium kaplama (lüks fayans, çerçevesiz cam)
- **±5 mm/2 m** — Standart konut yapımı
- **±10 mm/2 m** — Tadilatlarda kabul edilebilir

Bubble Level & Angle Gauge'ün tolerans bantları (OK / NEAR / OUT) anlık görsel bir sonuç verir: yeşil normlarda, sarı sınırda, kırmızı müdahale gerekli.

Şakül Dışı Olduğunda Ne Yapılır

Temel seçenekler: kasa ve mobilya için **takoz (shim)**, modern mobilyalarda **ayarlanabilir ayaklar**, ya da sapma fazlaysa **sıva ile yüzey düzeltme**. Önceden mm/m cinsinden ölçüm yapılması gerekli malzeme miktarını tam olarak ortaya koyar.

Bubble Level & Angle Gauge uygulamasını iOS veya Android için ücretsiz indirin — reklamsız, izlemesiz ve tamamen çevrimdışı çalışır.

Kaynak gösterimi: Lubor Šimůnek (2026). *Telefonunuzla Bir Duvar veya Kapı Kasasının Şakül Doğruluğunu Nasıl Kontrol Edersiniz*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/tr/blog/how-to-check-wall-door-frame-plumb-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.