Telefon Kabarcık Terazisiyle Karavan veya Römorku Nasıl Dengeleyebilirsiniz

Eğik duran bir karavan absorpsiyonlu buzdolabını bozar ve uykuyu mahveder. Sadece telefonunuzla adım adım dengeleme rehberi.

Yazar: Lubor Šimůnek · Yayınlanma Tarihi: August 24, 2026 · Üretkenlik
Çevrimiçi sürüm: https://appstoryo.com/tr/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone



Dengeleme Neden Bu Kadar Önemli?

Karavanların büyük çoğunluğunda bulunan absorpsiyonlu buzdolapları, doğru çalışmak için ±3° içinde durmalıdır. Bu sınırı aşmak soğutma döngüsünü durdurur ve kalıcı hasara yol açabilir. Sadece 1–2°'lik bir eğim bile gece boyunca yataktan kayar gibi hissetmenize yetecektir.

İki Eksen, İki Öncelik

Yan eksen (soldan sağa) en kritik olandır; 1° veya daha az hedefleyin. **Boyuna eksen** (önden arkaya) 2–3° tolere eder ve römork dili krikosu veya ön stabilizatör kriko ile düzeltilir.

Telefonla Adım Adım Dengeleme

1. Mümkün olan en düz zemine park edin.
2. Bubble Level & Angle Gauge'u yatay modda açın ve telefonu tezgâh üstüne ya da buzdolabı rafına koyun. Açıyı ve hangi tarafın daha alçak olduğunu not edin.
3. Dışarı çıkmadan önce **Hold işlevini** kullanarak ölçümü dondurun, ardından alçak taraftaki tekerleklerin altına dengeleme bloklarını yerleştirin.
4. mm/m birimi hesaplamayı kolaylaştırır: 17,5 mm/m = 1°. 1,5 m dingil genişliğinde 2°

eğim varsa yaklaşık 52 mm kalınlığında blok gerekir.

5. Blokların üzerine sürün ve yeniden kontrol edin. Tolerans bantları (OK / NEAR / OUT) sonucu görsel olarak onaylar.
6. Krikoları ayarlarken her iki ekseni aynı anda görmek için **yuvarlak kabarcık moduna** geçin.

Uygulamayı İndirin

Bubble Level & Angle Gauge ücretsiz, reklamsız ve tamamen çevrimdışı çalışır. Sinyal olmayan kamp alanları için mükemmeldir.

Sıkça Sorulan Sorular

Karavan buzdolabı için ne kadar denge yeterli?

Absorpsiyonlu buzdolapları genellikle yanlara doğru yaklaşık 3 derece, öne-arkaya 6 derece toleransa sahiptir. Bunun ötesinde amonyaklı soğutucu dolaşmak yerine birikir ve buzdolabını yarım gün bile eğik çalıştırmak soğutma ünitesine kalıcı zarar verebilir. Yine de 1 derecenin altını hedefleyin — uyku konforu ve su tahliyesi de kazanır.

Önce yanlamasına mı, boylamasına mı dengelemeliyim?

Önce yanlamasına; çünkü bunu alçak taraftaki tekerlekleri takoz veya rampaların üzerine sürerek düzeltirsiniz. Sonra römorku ayırın ya da krikolarla ok krikosu veya destek ayakları üzerinden boylamasına ince ayar yapın. Sonunda iki ekseni de yeniden kontrol edin — birini ayarlamak genellikle diğerini biraz kaydırır.

Bubble Level & Angle Gauge uygulamasını iOS veya Android için ücretsiz indirin — reklamsız, izlemesiz ve tamamen çevrimdışı çalışır.

Kaynak gösterimi: Lubor Šimůnek (2026). *Telefon Kabarcık Terazisiyle Karavan veya Römorku Nasıl Dengeleyebilirsiniz*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/tr/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.