
Cách hiệu chỉnh la bàn điện thoại (và tại sao nó chỉ sai hướng)

La bàn điện thoại chỉ sai hướng? Tìm hiểu cách hiệu chỉnh từ kế bằng phương pháp vẽ số tám, hiểu các chỉ số µT và tránh những sai lầm phổ biến làm hỏng độ chính xác của la bàn.

Tác giả: Lubor Šimůnek · Ngày đăng: March 23, 2026 · Năng suất

Phiên bản trực tuyến: https://appstoryo.com/vi/blog/how-to-calibrate-compass-android



Bạn mở ứng dụng la bàn, giơ điện thoại lên, và nó nói rằng hướng bắc ở... phía sau bạn? Bạn quay lại và kim cũng quay theo, không bao giờ ổn định. Hoặc tệ hơn, nó tự tin chỉ vào một hướng rõ ràng là sai. **La bàn điện thoại của bạn không hỏng — nó chỉ cần được hiệu chỉnh.**

Hướng dẫn này giải thích chính xác tại sao la bàn của bạn bị loạn, cách sửa trong vài giây và cách biết khi nào bạn có thể tin tưởng chỉ số và khi nào không.

Tại sao la bàn điện thoại chỉ sai hướng

La bàn điện thoại dựa vào **từ kế** — một cảm biến phát hiện từ trường Trái Đất. Cảm biến cực kỳ nhạy, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Một số yếu tố có thể làm nó sai lệch:

1. Độ lệch cảm biến (trạng thái chưa hiệu chỉnh)

Mọi từ kế đều tích lũy sai số theo thời gian. Đây là sự trôi dần của điểm tham chiếu không của cảm biến, nghĩa là ngay cả trong môi trường từ trường hoàn toàn sạch, các chỉ số cũng trở nên hơi không chính xác. Hiệu chỉnh sẽ đặt lại độ lệch này.

2. Nhiễu từ trường

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Các nguồn từ trường gần đó làm méo trường mà từ kế đang cố đo:

- **Ốp điện thoại có khóa từ hoặc nam châm MagSafe** — một trong những thủ phạm lớn nhất.

- **Laptop và máy tính bảng** — loa chứa nam châm mạnh.
- **Bàn kim loại, lan can và cấu trúc** — kim loại sắt từ làm méo từ trường cục bộ.
- **Ô tô** — động cơ, loa và thân xe thép tạo ra môi trường từ trường phức tạp.
- **Dây điện và thiết bị gia dụng** — bất cứ thứ gì mang dòng điện đều tạo ra từ trường.

3. Lỗi phần mềm

Một số ứng dụng la bàn rẻ tiền không xử lý đúng dữ liệu thô từ từ kế. Chúng có thể bỏ qua quy trình hiệu chỉnh hoặc không áp dụng bù nghiêng, dẫn đến hướng không chính xác ngay cả khi bản thân cảm biến vẫn tốt.

Cách hiệu chỉnh: Phương pháp vẽ số tám

Phương pháp được khuyến nghị phổ biến để hiệu chỉnh từ kế điện thoại là **chuyển động hình số tám**. Đây là cách thực hiện đúng:

1. **Mở ứng dụng la bàn.** Một số ứng dụng (như NorthPin) sẽ thông báo khi cần hiệu chỉnh.
2. **Giữ điện thoại trước mặt** khoảng ngang ngực.
3. **Di chuyển điện thoại theo hình số tám.** Tưởng tượng bạn vẽ số 8 trong không khí, nghiêng và xoay điện thoại. Chuyển động phải mượt mà, không giật cục.
4. **Tiếp tục trong 10–15 giây.** Bạn đang đưa từ kế tiếp xúc với từ trường Trái Đất từ nhiều hướng, cho phép phần mềm tính toán và loại bỏ độ lệch cảm biến.
5. **Kiểm tra kết quả.** La bàn giờ sẽ chỉ ổn định về hướng bắc. Nếu vẫn sai, thử lại ở nơi xa kim loại và thiết bị điện tử.

Mẹo chuyên nghiệp: Hình số tám hiệu quả vì nó đưa cả ba trục của từ kế tiếp xúc với toàn bộ phạm vi từ trường Trái Đất. Chỉ xoay tròn là không đủ — bạn cần chuyển động nghiêng và xoay mà hình số tám mang lại.

Ý nghĩa của chỉ số µT

Nhiều ứng dụng la bàn hiển thị cường độ từ trường bằng **µT (microtesla)**. Con số này cho biết từ trường xung quanh điện thoại mạnh bao nhiêu, liên quan trực tiếp đến việc bạn có thể tin tưởng hướng la bàn hay không.

Chỉ số µT	Ý nghĩa	Có thể tin la bàn không?
25–65 µT	Từ trường Trái Đất bình thường	Có — chỉ số đáng tin cậy
65–100 µT	Nhiễu nhẹ gần đó	Có thể — nhưng kiểm tra lại
100–200 µT	Nhiễu đáng kể	Không — di chuyển đến nơi sạch hơn
200+ µT	Nguồn từ mạnh gần đó	Tuyệt đối không — la bàn vô dụng ở đây

Từ trường Trái Đất thay đổi theo vị trí (mạnh hơn gần cực, yếu hơn gần xích đạo), nhưng thường nằm trong khoảng **25 đến 65 µT**. Bất kỳ giá trị nào cao hơn đáng kể so với phạm vi đó nghĩa là có thứ gì đó gần đó đang cộng thêm vào từ trường, và hướng la bàn đang bị méo.

Khi nào cần hiệu chỉnh lại

Bạn không cần hiệu chỉnh mỗi khi mở ứng dụng, nhưng nên hiệu chỉnh lại khi:

- Bạn nhận thấy hướng sai rõ rệt hoặc bị trôi.
- Bạn đã ở gần nam châm mạnh hoặc kim loại (ví dụ, sau khi ngồi trong xe).
- Bạn thay ốp điện thoại, đặc biệt là loại có nam châm.
- Ứng dụng la bàn yêu cầu bạn hiệu chỉnh.
- Bạn ở một vị trí địa lý mới với điều kiện từ trường khác.

Những sai lầm phổ biến làm hỏng độ chính xác la bàn

Ốp điện thoại có nam châm

Đây là sai lầm số một. Ốp có nắp từ, phụ kiện MagSafe, hoặc tấm kim loại cho giá đỡ xe hơi đặt nam châm cách từ kế chỉ vài milimet. La bàn sẽ không bao giờ chính xác với những thứ này. **Tháo ốp trước khi dùng la bàn**, hoặc chuyển sang ốp không có nam châm.

Dùng la bàn gần laptop

Loa laptop chứa nam châm neodymium. Nếu điện thoại nằm trên bàn cạnh laptop, la bàn sẽ bị ảnh hưởng nặng. Di chuyển xa ít nhất 1–2 mét.

La bàn trong ô tô

Ô tô là cơn ác mộng từ trường — thân xe thép, động cơ, loa, mô tơ điện. La bàn điện thoại hiếm khi hoạt động chính xác bên trong xe. Nếu cần hướng, hãy bước ra ngoài xe.

Không rời xa nguồn nhiễu

Hiệu chỉnh giúp khắc phục độ lệch cảm biến, nhưng không thể vượt qua nhiễu liên tục. Nếu bạn hiệu chỉnh bên cạnh tủ lạnh, bản thân việc hiệu chỉnh sẽ dựa trên từ trường bị méo. **Luôn hiệu chỉnh ở nơi sạch từ trường** — ngoài trời, xa tòa nhà và phương tiện, là lý tưởng.

Bộ phát hiện nhiễu của NorthPin giúp ích như thế nào

Hầu hết ứng dụng la bàn vui vẻ hiển thị hướng bất kể có chính xác hay không. **NorthPin True North Compass** có cách tiếp cận khác: nó chủ động giám sát từ trường và **cảnh báo bạn khi chỉ số không đáng tin cậy**.

- **Đồng hồ µT thời gian thực** — hiển thị trên màn hình để bạn thấy cường độ từ trường ngay lập tức.
- **Cảnh báo nhiễu** — khi giá trị µT vượt quá phạm vi bình thường, NorthPin thông báo rằng hướng la bàn có thể không chính xác.
- **Tác động thực tế** — bạn biết cần di chuyển trước khi đi sai hướng, không phải sau khi đã đi 500 mét sai hướng.

Điều này đặc biệt có giá trị cho người đi bộ đường dài, du khách và bất kỳ ai dựa vào la bàn ở vùng đất xa lạ nơi hướng sai có thể đồng nghĩa với đường vòng nghiêm trọng — hoặc tệ hơn.

Download NorthPin for iPhone

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên hiệu chỉnh la bàn điện thoại bao lâu một lần?

Chỉ khi bạn nhận thấy không chính xác, sau khi ở gần nguồn từ mạnh, hoặc khi ứng dụng yêu cầu. Với hầu hết mọi người, điều này tối đa vài lần mỗi tháng. Nếu bạn dùng ốp không nam châm và thường dùng la bàn ngoài trời, hiệu chỉnh vẫn có hiệu lực trong thời gian dài.

Hiệu chỉnh hình số tám có hoạt động trên mọi điện thoại không?

Có. Chuyển động hình số tám hoạt động trên cả Android và iPhone vì nó tác động trực tiếp lên phần cứng từ kế, bất kể thương hiệu hay hệ điều hành. Vật lý cơ bản là như nhau.

Tôi có thể hiệu chỉnh trong nhà không?

Có thể, nhưng kết quả sẽ tốt hơn ngoài trời. Bên trong tòa nhà có cấu trúc kim loại trong tường, dây điện và thiết bị tạo ra môi trường từ trường phức tạp. Nếu phải hiệu chỉnh trong nhà, đứng ở giữa phòng, xa tường và thiết bị điện tử.

Tại sao la bàn đôi khi hoạt động tốt và đôi khi lại sai?

Vì nhiễu từ trường phụ thuộc vào môi trường. Cùng một điện thoại hoạt động hoàn hảo ngoài trời có thể cho chỉ số sai gần bàn kim loại, trong xe hơi, hoặc cạnh loa. Không phải điện thoại thay đổi — mà là môi trường từ trường xung quanh nó.

Kết luận

La bàn điện thoại chỉ sai hướng hầu như không bao giờ là lỗi phần cứng. Nó hoặc chưa được hiệu chỉnh hoặc bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ trường. Cách sửa mất 15 giây (hình số tám), và tránh nhiễu nghĩa là nhận biết môi trường xung quanh. Để có trải nghiệm đáng tin cậy nhất, hãy dùng ứng dụng la bàn như **NorthPin** hiển thị chỉ số µT và cảnh báo khi có nhiễu — để bạn luôn biết nên tin mũi tên hay di chuyển đến nơi tốt hơn trước.

Download NorthPin for iPhone

Trích dẫn: Lubor Šimůnek (2026). *Cách hiệu chỉnh la bàn điện thoại (và tại sao nó chỉ sai hướng)*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/vi/blog/how-to-calibrate-compass-android
© 2026 lapnito.cz s.r.o.