如何用手機氣泡水準儀調平房車、露營車或拖車

傾斜的房車會損壞吸收式冰箱並影響睡眠。跟隨本指南，只需手機就能完美調平。

作者: Lubor Šimůnek • 發佈日期: August 24, 2026 • 生產力

線上版本: https://appstoryo.com/zh-hant/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone



為什麼調平如此重要

大多數房車配備的吸收式冰箱需要在±3°以內才能正常運作。超過這個範圍，冷卻循環就會停止，甚至造成永久損壞。即使只有1～2°的傾斜，也足以讓您在夜間從床上滑落，或讓鍋從爐子上滑下。

兩個軸，兩個優先順序

左右軸最為關鍵，目標是1°以內。前後軸可以容忍2～3°，透過牽引桿支腳或前穩定支腳調整。

用手機分步調平

1. 盡量停在最平坦的地方。
2. 開啟Bubble Level & Angle Gauge的水平模式，將手機放在台面或冰箱架上。記錄角度和哪側偏低。
3. 使用Hold功能鎖定讀數，然後走出去在偏低的車輪下放置調平塊。
4. mm/m單位讓計算更簡單：17.5 mm/m = 1°。車軸寬1.5 m、傾斜2°時，需要約52 mm厚的墊塊。
5. 駛上墊塊後重新檢測。容差帶（OK / NEAR / OUT）可直觀確認結果。
6. 切換到圓形氣泡模式，在調整支腳時同時監控兩個軸。

下載應用程式

Bubble Level & Angle Gauge免費、無廣告，完全離線可用。非常適合沒有訊號的野外營地。

常見問題

露營車冰箱需要多平才行？

吸收式冰箱通常允許左右約3度、前後約6度的傾斜。超過這個範圍，氨製冷劑會淤積而無法循環，哪怕只傾斜運轉半天，也可能永久損壞製冷單元。即便如此，目標仍是控制在1度以內——睡眠舒適度和排水也會受益。

應該先調左右還是先調前後？

先調左右，因為方法是把低側車輪開上調平塊或坡墊。然後拖掛式露營車先脫鉤，再用支腳、牽引千斤頂做前後微調。最後重新檢查兩個方向——調整一個方向通常會讓另一個方向輕微變化。

立即在 iOS 或 Android 上免費下載 **Bubble Level & Angle Gauge**——無廣告、無追蹤，完全離線運作。

引用格式: Lubor Šimůnek (2026). 如何用手機氣泡水準儀調平房車、露營車或拖車. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/zh-hant/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.